



Afficheurs alphanumérique multilignes

Panneau d'affichage à texte électroluminescent.
Hauteur des caractères 3,5 cm ou 5 cm.
Diodes électroluminescentes de 5 mm.
16 caractères par ligne (autre nous consulter).
De 2 à 8 lignes de caractères.

Afficheurs réalisés en plexiglas design
Ils sont équipés de circuits imprimés en verre époxy à trous métallisés
Fabrication et conception française.
Extra plat (2,1 cm)

Afficheurs non multiplexés. Tous les points lumineux des caractères en service sont affichés simultanément (augmentation de la luminosité).

Fonctionnement PC

25 pages (vitesse de passage des pages réglable de 3 à 30 secondes)
Liaison RS 232 pour commande par PC ou Mac (ou par module mémoire enfichable)

Fonctionnement Système (sur demande)

Les informations sont affichées au fur et à mesure en temps réel

Caractères de 5 cm de hauteur. Lisible à 45 mètres

Leds rouges de 5 mm, Angle de vision 60°, 200 mdc en Standard et 800 mdc en Pro
Alimentation 6 volts courant continu

Caractères supportés :

!"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz] °èà€

Le modèle Pro est 4 fois plus lumineux que le modèle standard

Pour leds de couleurs (vertes, jaunes, ou bleues nous consulter)

A coté de la consommation en ampères se trouve la référence de l'alimentation conseillée

Multilignes 5 cm			
Type	Caractères	Dimensions	Consommation
PA5-16/2	2 lignes de 16 caractères	780 x 127 x 21	2,4 Ampères (AL3)
PA5-16/4	4 lignes de 16 caractères	780 x 250 x 21	4,8 Ampères (AL4)
PA5-16/8	8 lignes de 16 caractères	800 x 500 x 25	10 Ampères (AL5)

Caractères de 3,5 cm de hauteur. Lisible à 30 mètres

Caractères cubiques

Caractères supportés :

!"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ[]

Multilignes 3,5 cm			
Type	Caractères	Dimensions	Consommation
PA3-16/2	2 lignes de 16 caractères	540 x 127 x 21	1,8 Ampères (AL2)
PA3-16/4	4 lignes de 16 caractères	540 x 250 x 21	3,6 Ampères (AL3)
PA6-16/8	8 lignes de 16 caractères	540 x 500 x 25	8 Ampères (AL4)

PROGRAMMATION

Pour prendre la main appuyer sur la **Barre d'espace**. Le menu apparaît alors

1 - Page
2 - Cadence
3 - Verifier les pages
4 - Quitter

Choisir de 1 à 4

Taper **1** pour accéder aux pages de messages (sans retour ligne)

Entrer le numéro de page de 1 à 25

Taper **5** puis la touche **Entrée** pour obtenir par exemple la page 5

Tab = effacer : Entrée = ligne suivante
Page : 5 Entrer les caractères

Le texte du message apparaît ensuite sur les 8 lignes.

Si la page ne doit pas être modifiée taper sur **Entrée**.

Si la page doit être effacée taper **Tabulation**

Dans les autres cas taper le texte de la page.

Chaque ligne ne peut comporter que 16 caractères. La touche retour en arrière supprime le dernier caractère, mais ne fonctionne qu'à l'intérieur d'une même ligne.

Si la ligne dépasse 16 caractères, un retour ligne s'inscrit automatiquement.

Si le nombre de lignes est inférieur à 8 il suffit de taper sur la touche **Entrée** (retour ligne) pour sauter la ligne .

Le texte est automatiquement centré. Pour aligner à gauche, il faut remplir la fin de ligne par des espaces, jusqu'au retour ligne automatique. Il est possible d'envoyer des textes préparés, voir ci dessous.

Taper **2** pour modifier la cadence d'affichage des pages (sans retour ligne)

Entrer la cadence de 1 à 9

La cadence est un multiple de 3 secondes, donc réglable de 3 à 27 secondes.

Taper **3** pour vérifier la liste des messages (sans retour ligne)

1 = fin : 0 = suivant

Page : 1

Le texte du message apparaît ensuite sur les 8 lignes. (Si la page est effacée aucun texte n'apparaît)

Pour vérifier le message suivant taper sur la touche **0**, pour quitter taper sur la touche **1**

1 - Page
2 - Cadence
3 - Verifier les pages
4 - Quitter

Choisir de 1 à 4

Taper **4** pour sortir du Menu (sans retour ligne)

Si le clavier ne reçoit aucune information pendant plus de 20 secondes la programmation s'arrête et l'affichage reprend.